

滑动式设备架 安装说明

预安装:

1. 设备机架必须为双面。
2. 必须使用螺栓将机架固定到地板。
3. 如果顶部不支撑支架，则每次不应扩展超过一个机架。
4. 此机架的最大载重量为 100 磅。
5. 安装需要 12 颗 12-24 安装螺丝。
6. 前部和后部的安装用法兰每个有三个安装槽 – 12 个必须全部使用。

安装:

1. 如果有足够多的开放机架空间，则支架应向一侧倾斜，并放置在机架通道之间，然后往回旋转以横跨机架通道。
2. 现在可以装上安装螺丝。

替代安装:

1. 如果没有足够的开放机架空间可供倾斜支架，则必须从机架拆除安装支架并单独安装。（并不困难）
请不要拆卸滑块中的任何螺丝。
2. 释放内锁门锁（参见图示 1），将安装支架滑出机架，直至扩展锁定（参见图示 2）。
3. 释放外锁门锁（参见图示 2），将安装支架拉离机架（参见图示 3）。
4. 在另一侧重复。
5. 将支架松散地安装到机架通道上，然后往回转动支架至滑块直至闭锁固定。拧紧安装螺丝。

